Kółka do fotela obrotowego — wymiana

Producent nie dołącza do tego produktu instrukcji w formie pliku. Poniżej zebraliśmy zasady montażu, użytkowania i bezpieczeństwa, które dotyczą tego rodzaju sprzętu. Opracowanie mimeble.pl.

Wymiana kółek

- Połóż fotel na boku albo odwróć go siedziskiem do dołu na miękkim podłożu.
- Stare kółko wyciągnij prosto z gniazda w krzyżaku, ciągnąc mocno i równo. Pomaga podważenie płaskim śrubokrętem przez szmatkę, żeby nie porysować krzyżaka.
- Sprawdź średnicę trzpienia (najczęściej 11 mm) i jego długość — nowe kółko musi pasować do gniazda.
- Nowe kółko wciśnij pionowo do oporu, aż zaskoczy zatrzask. Po wymianie wszystkich kółek postaw fotel i dociśnij go ciężarem ciała.

Użytkowanie

- Kółka gumowe są przeznaczone do podłóg twardych: paneli, parkietu, płytek, wykładziny o krótkim włosie.
- Nie przekraczaj obciążenia fotela podanego przez jego producenta; kółka przenoszą ciężar użytkownika i fotela.
- Raz na jakiś czas usuń włosy i nitki nawinięte na oś — to główna przyczyna blokowania się kółek.
- Nie używaj kółek uszkodzonych, z pękniętym trzpieniem albo widocznym luzem osi.

Produkt, którego dotyczy ta karta

Produkt	Model	Wymiary	EAN
Kółka gumowe do fotela obrotowego	M-MP-AKC-GUM-KÓŁKAGUM-BIC	—	5902838468685

Kartę opracował zespół mimeble.pl na podstawie ogólnych zasad użytkowania tego rodzaju produktów. Nie zastępuje ona instrukcji producenta ani oznaczeń na produkcie i opakowaniu — jeśli różnią się od tej karty, pierwszeństwo mają wskazania producenta. Masz pytanie do konkretnego modelu? Napisz: sklep@mimeble.pl.