Suszarki na pranie — rozkładanie, użytkowanie, bezpieczeństwo

Producent nie dołącza do tego produktu instrukcji w formie pliku. Poniżej zebraliśmy zasady montażu, użytkowania i bezpieczeństwa, które dotyczą tego rodzaju sprzętu. Opracowanie mimeble.pl. Dotyczy suszarek stojących, składanych i rozsuwanych.

Rozkładanie

- Postaw suszarkę na równym podłożu i rozkładaj ją płynnie, do usłyszenia zatrzasku blokady. Nogi muszą być rozstawione do końca.
- Skrzydła boczne i ramiona rozkładaj dopiero po ustawieniu korpusu, nie na odwrót.
- W modelu rozsuwanym wysuwaj ramiona po równo z obu stron — asymetryczne rozsunięcie przewraca suszarkę pod ciężarem prania.
- Nie rozkładaj suszarki na siłę. Jeśli coś blokuje, sprawdź, czy blokada zatrzasnęła się po obu stronach.

Rozwieszanie prania

- Ciężkie rzeczy (ręczniki, pościel, dżinsy) wieszaj bliżej środka i przy nogach, lekkie na skrajnych prętach.
- Rozkładaj pranie równomiernie po obu stronach. Obciążona jedna strona to najczęstsza przyczyna wywrócenia suszarki.
- Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia podanego na opakowaniu; suszarka nie jest drabiną ani wieszakiem na ciężkie tkaniny nasączone wodą.
- Pranie odwiruj przed rozwieszeniem — ociekająca woda obciąża konstrukcję i zalewa podłogę.

Bezpieczeństwo, składanie, czyszczenie

- Nie stawiaj suszarki bezpośrednio przy grzejniku, piecu ani kominku i nie susz prania na źródle ciepła.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się rozłożoną suszarką ani wspinać się na nią — konstrukcja przewróci się.
- Suszarki balkonowej nie zostawiaj rozłożonej na wietrze bez prania — wiatr ją wywraca i wygina ramiona.
- Przed złożeniem zdejmij całe pranie, złóż skrzydła i dopiero potem korpus. Zawiasy trzymaj z dala od palców.
- Przecieraj wilgotną ściereczką i wycieraj do sucha. Powłoka metalowa wytarta do sucha nie rdzewieje w miejscach styku.

Produkty, których dotyczy ta karta

Produkt	Model	Wymiary	EAN
Suszarka na pranie odzież bieliznę stojąca 25 metrów 4 skrzydła składana czarna	BJ-1925	25 m suszenia	5905817009374
Suszarka na pranie odzież bieliznę stojąca rozsuwana balkonowa 27 metrów czarna	G-679	27 m suszenia	5904265076792
Suszarka na pranie stojąca rozsuwana teleskopowa 27 metrów składana czarna	BJ-1938	27 m suszenia	5905817009367

Kartę opracował zespół mimeble.pl na podstawie ogólnych zasad użytkowania tego rodzaju produktów. Nie zastępuje ona instrukcji producenta ani oznaczeń na produkcie i opakowaniu — jeśli różnią się od tej karty, pierwszeństwo mają wskazania producenta. Masz pytanie do konkretnego modelu? Napisz: sklep@mimeble.pl.